
Husqvarna



244 RX

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

1	_	`	
	e	١	
ı	J	,	

Innehåli

Tekniska data	
Vad är vad	
Sågklinga, klingskydd 4-	-5
Trimmy	6
Montering av styre	7
Drivmedel	9
Start	11
Varm motor	12
Förgasare	13
Startapparat	17
Luftfilter	19
	20
Ljuddämpare	21
Inpassning av sele 22-	23
	25
Filning 28—	29
Skyddsföreskrifter	

(N)

Index

Tekniske data Hva er hva		
Sagblad, bladbeskytter	4-	—5
Trimmy		
Montering av styre		. 7
Drivstoff		. 9
Start		
Varm motor		
Forgasser		
Startapparat		
Luftfilter		
Tennplugger		
Lyddemper		21
Tilpassing av sele 2		-23
Vedlikeholds-skjema		
Filing 2		
Beskyttelseforskrifter		

(DK)

Index

Tekniske data	. 2
Hvad er hvad	. 3
Savklinge, klingebeskytter 4-	5
Trimmer	. 6
Montering av styr	. 7
Drivmiddel	
Start	11
Varm motor	12
Karburator	15
Startaggregat	17
Luftfilter	19
Tændrør	20
Lyddæmpere	21
Tilpasning af sele 22-	-23
Vedligeholdelseskema	26
Filning 28—	-29
Sikkerhedsregler	

Hakemisto

lekniset tiedot	. 2
Mikä on missä	. 3
Геrä, teräsuoja 4	—5
Frimmy	. 6
Ohjausputken asennus	. 7
Polttoaine	. 9
Käynnistäminen	11
_ämmin moottori	12
Kaasutin	16
Käynnistinlaite	17
Imansuodatin	19
Sytytystulppa	20
Äänenvaimennin	21
/aljaiden asennus 22–	-23
Huolto-ohjeet	26
Terän viilaus 28–	-29
Turvaohjeet	31



Tekniska data

Motor	
Slagvolym	
Cylinderdiameter	
Slaglängd	
Tändsystem	
Förtändning	
Tändstift	
Förgasare	
Bränsletankens volym	
Bränsle	
Bärsele	
Sågklinga	
Diameter	
Tjocklek	
Tandantal	
Klingans centrumhål	
Klingmutter med låsning	
Vinkelväxelns nedväxling	
Vikt, tom, utan sele och	
klingans transportskydd	

Husqvarna 2-takt 44 cm³ 42 mm 32 mm Elektroniskt 27° vid 8.000 r/min Champion RCJ 7Y Walbro WT 17 C 0,75 liter Oljeblandad bensin Husqvarna röjsele

Maxi 200 mm 1,7 mm 24 20 mm M 12 1,36

8,5 kg



Tekniske data

Motor
Slagvolum
Sylinderdiam.
Slaglengde
Tenningssystem
Fortenning
Tennplugger
Forgasser
Volum drivstofftank
Drivstoff
Bæresele
Sagblad
Diameter
Tykkelse
Antall tenner
Bladets sentrumhull
Bladmutter m/lås
Vinkelvekselens nedveksling

Vekt, tom u/sele og

transportbeskyttelse

Husqvarna 2-takt 44 ccm 42 mm 32 mm Elektronisk 27° grader ved 8.000 omdr./min. Champion RCJ 7Y Walbro WT 17 C 0,75 liter Oljeblandet bensin Husqvarna ryddesele Maxi 200 mm 1,7 mm

1,36 8,5 kg

M 12

24 20 mm



Tekniske data

Motor Slagvolumen Cylinderdiameter Slaglængde
Tændsystem
Fortænding
Tændrør
Karburator
Tankkapacitete
Brændstof
Bæresele
Savklinge
Diameter
Tykkelse
Tandantal
Klingens centrumhul
Selvlåsende klingemøtrik
Vinkelgear's nedgearing
Vægt, tom uden sele og klingens transportemballage

Husqvarna 2-takt 44 cm³ 42 mm 32 mm Elektronisk 27° ca. 8000 v/min Champion RCJ 7Y Walbro WT 17 C 0.75 litre Olieblandet benzin Husqvarna rydningssele Maxi

200 mm 1.7 mm 24 20 mm M 12 1,36

8,5 kg




Tekniset tiedot

Moottori
Sylinterin tilavuus
Sylinterin halkasija
Iskun pituus
Sytytys
Sytytys ennakko
Sytytystulppa
Kaasutin
Polttoainetankin tilavuus
Polttoaine
Valjaat [^]
Terä
Halkasija
Vahvuus
Hammasluku
Terän keskusreikä
Terämutteri
Kulmavaihteen teho
Paino tyhjäna ilman valjajta ja
teränsuojusta

Husqvarna 2-tah.

44 cc 42 mm 32 mm Elektroninen 27° — 8000 r/min Champion RCJ 7Y Walbro WT 17 C 0,75 ltr. Öljysekoit bensiini Husqvarna raivausvaljaat. Maxi 200 mm 1.7 mm 24 20 mm M 12 1,36

8,5 kg





Vad är vad på röjsågen?

- 1. Sågklinga
- 2. Påfyllning av smörjmedel
- 3. Vinkelväxel
- 4. Klingskydd
- 5. Transportskydd
- 6. Riggrör
- 7. Gasreglage
- 8. Handtagsjustering
- 9. Upphängning för röjsele
- 10. Choke + startgas
- 11. Värmeskydd
- 12. Bränsletank
- Bränslepåfyllning
- 14. Starthandtag
- 15. Medbringare
- 16. Stödfläns
- 17. Låsmutter

(N)

Hva er hva på ryddesagen?

- 1. Saqblad
- 2. Påfylling av smøremiddel
- 3. Vinkelveksling
- 4. Bladbeskytter
- 5. Transportbeskytter
- 6. Riggrør
- 7. Gassregulering
- 8. Håndtaksjustering
- 9. Oppheng for sele
- 10. Choke og startgass
- 11. Varmebeskyttelse (vern)
- 12. Drivstofftank
- Drivstoffpåfylling
- 14. Starthåndtak
- 15. Medbringer 16. Støtflens
- 17. Låsmutter



Hvad er hvad på rydningssaven?

- 1. Savklinge
- 2. Påfyldning af smøremiddel
- 3. Vinkelgear
- 4. Klingebeskytter
- 5. Transportbeskytter
- 6. Rigrør
- 7. Gasregulator
- 8. Håndtagsjustering
- 9. Ophængningskrog
- 10. Choker + startgas
- 11. Varmeskjold
- 12. Benzintank
- 13. Benzinpåfyldning
- 14. Starthåndtag
- 15. Medbringer
- 16. Stødkop
- 17. Låsemøtrik



Mikä on mikin raivaussahassa?

- 1. Terä
- 2. Öljyntäyttöaukko
- 3. Kulmavaihde
- 4. Teräsuoja
- 5. Kulietussuoia
- 6. Selkäputki
- 7. Kaasuvipu ja maadoitin
- 8. Kädensiasäätö
- 9. Ripustuskoukku
- 10. Kuristinvipu + Puolikaasulukitsin
- 11. Lämpösuoja
- 12. Polttoaine tankki
- 13. Polttoaineen täyttöaukko
- 14. Käynistin kapula
- 15. Syöttölevy
- 16. Tukilaippa
- 17. Lukkomutteri



Åtgärder före användning av ny såg

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant.
- Kontrollera skärutrustningens montering och justering. Se ''Montering av sågklingan'' resp. ''Montering av Trimmy''. Starta sågen och kontrollera förgasarinställningen.
- Se "Förgasare".



Bestemmelser for bruk av ny sag

- Les bruksanvisningen nøye.
- Kontroller skjæreutstyrets montering og justering. Se "Montering av sagblad" respektive "Montering av
- Start sagen og kontroller innstillingen på forgasseren. Se "Forgasser".




Omtanke før anvendelse af ny sa

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem.
- Kontroller skæreudrustningens montering og justering.
- Se "Montering af savklinge" og Montering af trimmer" Start saven og kontroller karburatorindstillingen. Se "Karburator".



Toimenpiteet ennen uuden sahan käyttöönottoa

- Lue tarkkaan käyttöohje.
- Tarkista leikkuulaitteen asennus ja säätö. Katso "Sahanterän asennus" tai "Trimmyn asennus".
- Käynnistä saha ja tarkista kaasuttimen säätö. Katso ''Kaasutin''.



(s) Montering av klingskydd

Klingskyddet monteras enligt bild.
OBS! Välj passande klingskydd efter klingans diameter.

(N) Montering av bladbeskytter

Bladbeskytteren monteres som bildet viser. NB! Velg beskyttelse som passer til bladets diameter.


Montering af klingebeskytter

Klingebeskytteren monteres i overenstemmelse med billedet. OBS! Vælg klingebeskytter efter klingens diameter.

(SF) Teräsuojan asennus

Teräsuoja asennetaan kuvan mukaan.

HUOM! Valitse sopiva teräsuoja, ota huomioon terän halkaisija.



(s) Montering av sågklinga

- Vrid runt klingaxeln till ett av medbringarens hål sammanfaller med motsvarande hål i växelhuset.
- För in låspinnen i hålet så att axeln låses.
- Lossa muttern (OBS! vänstergängor) och demontera stödflänsen.
- Placera sågklingan på stödflänsens nav. Vänd klingan rätt. Spetsarna i rotationsriktningen.

OBS! Enligt pil på klingskyddet.

Nontering av sagblad

- Vri bladakselen rundt til ett av medbringerens hull faller sammen med tilsvarende hull i vekselhuset.
- Før låsepinnen inn i hullet slik at akselen låses.
- Løsne mutteren (OBS! venstregjenger) og demonter støtflensen.
- Plasser sagbladet på støtflensens nav. Snu bladet riktig. Spissene i rotasjonsretningen.

OBS! Se pil på sagbladbeskyttelsen.

(DK) Montering af savklinge


- Drej klingeakselen rundt, til hullet i medbringeren falder sammen med det tilsvarende hul i vinkelgearet.
- Anbring låsepinden i hullet, så akselen låses.
- Løsn møtrikkerne (OBS! venstre om) og demontér stødflangen.
- Anbring savklingen på stødflangens nav. Vend klingen rigtigt. Spidserne i rotationsretningen.

OBS! Jvfr. pilen på klingebeskytteren.

(SF) Terän asennus

- Kierrä teräakselia, kunnes yksi tarttujan rei'istä yhtyy vaihteistokotelon vastaavaan reikään.
- Työnnä lukkotappi reikään siten, että akseli lukkiutuu.
- Irrota mutteri (HUOM! vasenkätinenkierre) ja poista tukilaippa.
- Aseta terä tukilaipan navalle. Käännä terä oikein päin, kärjet pyörimissuuntaan.

HUOM! Teräsuojuksen nuoli osoitta suunnan.



- S Placera klinga och stödfläns på axeln.
 - Montera muttern. Muttern skall dras åt med ett moment av 35-50 Nm (3,5-5 kpm) Använd hylsnyckeln i sågens verktygssats. Håll i nyckelns skaft så nära klingskyddet som möjligt.

MUTTERN DRAS ÅT NÄR NYCKELN FÖRS MOT ROTATIONSRIKTNINGEN!

- N Plasser blad og støtflens på akselen.
 - Monter mutteren. Mutteren skal dras til med 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Bruk hylsenøkkelen i verktøykasse. Hold i nøkkelens skaft så nær sagbladbeskyttelsen sommulig.


MUTTEREN DRAS TIL NÅR NØKKELEN FØRES MOT ROTASJONSRETNINGEN!

- (DK) Anbring klinge og stødflange på akselen.
 - Monter møtrikkerne. Møtrikkerne skal spændes med et moment på 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Brug rørnøglen i savens værktøissæt. Hold i nøglens skaft så tæt på klingebeskytteren som muligt.

MØTRIKKEN STRAMMES TIL NÅR NØGLEN FØRES MOD ROTATIONSRETNINGEN!

- (SF) Aseta terä ja tukilaippa akselille.
 - Asenna mutteri. Mutterin kiristysmomentin pitää olla 35–50 Nm (3,5–5 kpm). Käytä sahan työkaluihin kuuluvaa hylsyavainta. Ota avaimen varresta mahdollisimman lähellä teräsuojaa.

MUTTERIA KIRISTETÄÄN, KUN AVAINTA KIERRETÄÄN PYÖRIMISSUUNNAN VASTAKKAISSUUNTAAN!



S Vid lossdragning och åtdragning av sågklingans mutter finns risk för att skada sig på klingans tänder.

Se därför till att handen befinner sig i skydd av klingskyddet vid detta arbete. Använd alltid en hylsnyckel med tillräckligt långt skaft för att möjliggöra detta. Pilen på bilden visar inom vilket område hylsnyckeln skall arbeta vid loss- respektive åtdragning av muttern.

N Både når man løsner og når man drar til mutterne på sagbladet er risikoen til stede at man skader seg på bladets tenner.


Påse derfor at hånden befinner seg i ly av bladbeskytteren under dette arbeidet. Bruk alltid en hylsenøkkel med tilstrekkelig langt skaft for å gjøre dette mulig. Pilen på bildet viser innenfor hvilket område hylsenøkkelen skal arbeide ved løs/tildraging av mutteren.


Når man løsner eller-strammer savklingens møtrik, er der risiko for at skære sig på klingens tænder.

Sørg altid for, at hånden er beskyttet af klingebeskytteren under dette arbejde. Brug altid en rørnøgle med tilstrækkeligt langt skaft til dette arbejde. Pilen på billedet viser, på hvilken måde rørnøglen skal bruges under henholdsvis løsn eller stramning af skruen.

(SF) Kun irrotat tai kiristät mutteria on olemassa vaara, että vahingoitat kätesi terän hampaissa.

Tätä työtä tehdessäsi suojaa kättäsi terän suoluksella. Jotta suojaaminen onnistuisi, hylsyavaimen varren täytyy olla tarpeeksi pitkä. Kuvan nuoli osoitta hylsyavaimen työskentelyalueen, kun mutteria löysätään tai kiristetään.





(s) Montering av Trimmy

Lossa klingskyddets fyra skruvar och demontera skyddet. Montera därefter avsett skydd för arbete med Trimmy.

- Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hål sammanfaller med motsvarande hål i växelhuset.
- För in låspinnen i hålet så att axeln låses.
- Lossa muttern (OBS! vänstergängor) och demontera stödflänsen.
- Gänga på Trimmyn. (OBS! medbringaren måste vara kvar.)
- Trimmyn skall dras åt med ett moment av 20 Nm (2 kpm).

Demontering sker i omvänd ordningsfölid.

Montering av tråd i Trimmy

Se till att hålen i spolhuset avsedda för tråden placeras så att de syns i linöppningen. För därefter in linan i respektive hål och linda upp tråden.

(N) Montering av Trimmy

Løsne bladbeskytterens fire skruer og demontér beskytteren. Monter deretter spritbeskytteren som er beregnet for gresstrimming.

- Vri rundt bladets aksel inntil ett av medbringerens hull faller sammen med tilsvarende hull i vekselhuset.
- Før inn låsepinnen i hullet slik at akselen låses.
- Løsne mutteren (OBS! Venstregjenger) og demontér støtflensen.
- Skru på trimmyen (OBS! medbringeren må være igjen).
- Trimmyen skal dras til med et moment av 20 Nm (2 kpm).

Demontering skjer i omvendt rekkefølge.

Montering av snor i Trimmy

Påse at hullene i spolehuset, som er beregnet for snoren, plasseres slik at de synes i snoråpningen. Før deretter snoren inn i de respektive hull og surr opp.

Montering af Trimmeren

Løsne klingebeskytterens fire skruer og demontér beskytteren. Montér derefter den beskytter, der er beregnet for trimning.

- Drej klingeakselen rundt til hullet i medbringeren falder sammen med det tilsvarende hul i vinkelgearet.
- Anbring låsepinden i hullet, så akselen låses.
- Løsn møtrikkerne (OBS! venstre om) og demontér stødflangen.
- Skru trimmeren på.
- Trimmeren skal spændes med et moment på 20 Nm (2 kpm).

Demontering sker i omvendt rækkefølge.

Montering af tråd i Trimmeren

Sørg for at hullet i spolehuset er frit, før tråden anbringes, så den kan ses i lineåbningen. Før derefter linen i det respektive hul og rul tråden op.

宗 Trimmyn asennus


Irrota teräsuojassa olevat neljä ruuvia ja poista suoja. Asenna sen jälkeen Trimmyn toimintaan sopiva suoja.

- Kierrä teräakselia, kunnes yksi tarttujan rei'istä yhtyy vaihteistokotelon vastaavaan reikään.
- Työnnä lukkotappi reikään siten, että akseli lukkiutuu.
- Irrota mutteri (HUOM! vasenkätinen kierre) ja poista tukilaippa.
- Kierrä Trimmy paikalleen (HUOM! tarttujan oltava kohdallaan).
- Trimmyn kiristysmomentti 20 Nm (2 kpm).

Purkaminen tehdään vastakkaisessa järjestyksessä.

Trimmyn siiman asennus

Huolehdi siitä, että siimalle tarkoitetut reiät puolakotelossa näkyvät siimaaukossa. Vie sen jälkeen siima vastaaviin reikiin ja kääri siima kokoon.



(s) Montering av styre

- Montera vänster styre i styrhållaren.
- Montera höger handtag på styret.
- Gör en grovjustering och dra till skruvarna lätt.
- Gör sedan en finjustering, då sågen hänger i selen, så att den bekvämaste arbetsställningen erhålls. Dra åt skruvarna.
- Finjustera högerhandtaget och lås det i bekvämaste läge.

Justering av gasreglage

Gasreglaget kan justeras för bästa arbetsställning. Detta görs med insexskruven vid höger handtag.

(N) Montering av styre

- Monter venstre styre i styreholderen.
- Monter høyre håndtak på styret.
- Foreta en grovjustering og dra skruene lett til.
- Foreta deretter en finjustering når sagen henger i selen, slik at du oppnår den mest behagelige arbeids-stilling. Dra til skruene.
- Finjuster det høyre håndtaket og lås det i den mest behagelige stilling.

Justering av gasshendel

Gasshendelen kan justeres slik at man oppnår den best mulige arbeidsstilling. Dette gjøres med umbracoskruen ved høyre håndtak.

(DK) Montering av styr

- Monter venstre styr i holderen.
- Monter højre håndtag på styret.
- Foretag en grovjustering og skru skruerne let til.
- Foretag herefter en finjustering, mens saven hænger i selen, for at opnå den mest bekvemme arbejdsstilling. Skru skruerne til.
- Finjuster højre håndtag og lås det fast i den mest bekvemme stilling.

Justering af gashåndtag


Gashåndtaget kan justeres for bedste arbeidsstilling. Dette gøres med umbracoskruen ved højre håndtag.

(SF) Ohjausputken asennus

- Aseta vasen ohjausputki ohjauspidikkeeseen.
- Aseta oikea kädensija ohjausputkeen.
- Tee ensiäätö ja kiristä ruuvit kevyesti.
- Tee sitten loppusäätö, kun saha riippuu valjaissa, niin että saat parhaan työasennon. Kiristä ruuvit.
- Tee oikea kädensijan loppusäätö ja kiristä parhaimpaan asentoon.

Kaasuvivun asennus

Kaasuvivun voit asettaa niin että saat parhaan työasennon. Tämän teet oikean kädensijan ruuvilla.



🕤 Inställning av gasreglage

Efter det att styret monterats är det viktigt att kontrollera att sågen ger fullgas. Kontrollera på följande sätt:

- Tag bort cylinderkåpan.
- Kontrollera att armen på länkaxeln ligger an mot hävarmen för gastryckstången.
- Ge fullgas och kontrollera att trottelaxelns arm går mot pumplocket.
- Om inte, gör nödvändiga justeringar genom att spännhylsan lossas och länkaxeln justeras i ena eller andra riktningen.

(N) Innstilling av gassregulering

Etter at håndtaket er montert, er det viktig å kontrollere at sagen gir full gass. Kontroller dette ved å:

- Ta bort sylinderdeksel.
- Kontroller at armen på leddakselen ligger an mot hevarmen for gass-stangen.
- Gi fullgass og kontroller at armen på gassakselen går mot pumpelokket.
- Hvis ikke utføres nødvendige justeringer ved å løsne spennhylsen og justere leddakselen i den ene eller andre retningen.

(DK) Indstilling af gashåndtag


Efter at styret er monteret, er det vigtigt at kontrollere om saven kan give fuld gas. Det gøres på folgende måde:

- Tag cylinderkåben af.
- Kontroller at armen på gaskablet sidder ind i hævearmen for gasspjældsakslen.
- Giv fuld gas og kontroller at gaskablets arm går mod pumpelåget.
- Hvis ikke så foretag de nødvendige justeringer, ved at spændekraven løsnes og gaskablet justeres i den ene eller anden retning.

(SF) Kaasuvivuston säätö

Kahvojen asennuksen jälkeen on tärkeää tarkistaa, että saha ottaa täydet kierrokset. Tarkistus suoritetaan seuraavalla tavalla:

- Irrota sylinterikotelo ja ilmanpuhdistin.
- Tarkista, että kaasuvivusto on kaasutankoa vasten perusasennossa.
- Paina kaasuvipua pohjaan ja katso että kaasuläppä aukeaa kokonaan.
- Ellei näin ole, suorita säätö kahvan juuressa olevalla kiristysholkilla.



Tabellen nedan visar de olika oljeblandningsförhållandena.

Tabellen nedenfor viser de olike oljeblandingsforhold.

Nedenstående tabel viser de forskellige olieblandingsforhold.

Alla olevasta taulukosta ilmenevät öljyn sekoitussuhteet.

Bensin Bensin Benzin	Olja · Olje · Olie · Öljyä Lit.	
Bensiiniä Lit.	2% (1:50)	4 % (1:25)
5	0.1	0.2
10	0.2	0.4
15	0.3	0.6
20	0.4	0.8



(s) Drivmedel

VARNING

Röjsågen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på oljeblandad bensin. Sörj för god luftventilation vid bränslehantering.

Bensin

Rekommenderat lägsta oktantal är 90.

n Drivstoff

ADVARSEL!

Ryddesagen er forsynt med totaktsmotor, og må alltid kjøres på oljeblandet bensin. Sørg for god ventilasjon ved håndtering av drivstoff.

Bensir

Laveste anbefallte oktantall er 98 m/bly.

ADVARSEL!

Rydningssaven er forsynet med en 2-takts motor og skal altid køre på olieblandet benzin. Sørg for god ventilation ved påfyldning af brændstof.

Benzin

Det anbefalede oktantal er min 93.

SF Polttoaine

VAROITUS!

Raivaussaha on varustettu kaksitahtimoottorilla. Sitä on aina käytettävä öljysekoitteisella bensiinillä. Kun käsittelet polttoainetta, huolehdi kunnollisesta ilmanvaihdosta.

Bensiini

Alin suositeltava oktaaniluku on 90.

🕤 Tvåtaktsolja

- För bästa resultat använd Husqvarna tvåtaktsolja, som är speciellt framtagen för sågar. Blandningsförhållande 1:50 (2%).
- Om Husqvarna tvåtaktsolja ej finns tillgänglig kan annan tvåtaktsolja av hög kvalitet användas. Blandningsförhållande 1:25 (4%).
- I länder där tvåtaktsolja ej finns att tillgå rekommenderas motorolja SAE 30. Blandningsförhållande 1:25 (4%).
- Använd aldrig multigradeolja (10W-30) eller spillolja.
- Blanda alltid bensin och olja i en separat smutsfri behållare.
- Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan bränsletanken fylls.

(N) Totaktsolje


- For å oppnå best resultat, bruk Husqvarna totaktsolje, som er spesielt for sager. Blandningsforhold 1:50 (2%).
- Dersom Husqvarna totaktsolje ikke er tilgjengelig, kan man bruke annen totaktsolje av høy kvalitet. Blandningsforhold 1:25 (4%).
- I land hvor totaktsolje ikke er å oppnå, anbefales motorolje SAE 30. Blandningsforhold 1:25 (4%).
- Bruk aldri spillolje.
- Bland alltid bensin og olje i en ren beholder.
- Bland drivstoffblandningen omhyggelig f
 ør drivstofftanken fylles.


(DK) 2-taktsolie

- For at opnå det bedste resultat anvendes Husqvarna 2-taktsolie, som er specielt fremstillet til save. Blandningsforholdet 1:50 (2%).
- Hvis Husqvarna 2-taktsolie ikke kan fås, kan anden 2-taktsolie af høj kvalitet anvendes. Blandningsforholdet 1:25 (4%).
- I de lande, hvor der ikke kan fås 2-taktsolie, anbefales det at bruge motorolie, SAE 30. Blandningsforholdet 1:25 (4%).
- Brug aldrig multigradeolie (10W-30) eller spildolie.
- Bland altid benzin og olie i en separat, ren beholder.
- Bland (ryst) brændstofblandningen godt, inden den fyldes på tanken.

⊗F Kaksitahtiöljy

- Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi käytä Husqvarnan kaksitahtiöljyä, joka on kehitetty erityisesti sahoja varten. Sekoitussuhde 1:50 (2%).
- Ellei Husqvarnan kaksitahtiöljyä ole saatavissa, voidaan käyttää jotain muuta korkealaatuista kaksitahtiöljyä. Sekoitussuhde 1:25 (4%).
- Maissa, joissa kaksitahtiöljyä ei ole saatavissa, suositellaan mootoriöljyä SAE 30. Sekoitussuhde 1:25 (4%).
- Älä koskaan käytä moniasteöljyä (10W-30) tai jäteöljyä.
- Sekoita aina bensiini ja öljy erillisessä, puhtaassa säiliössä.
- Ravistele polttoainesekoitusta huolellisesti ennenkuin täytät polttoainetankin.





s) VARNING

- Tanka aldrig med motorn igång.
- Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning, så att eventuellt övertryck sakta försvinner.
- Drag åt tanklocket noga efter tankning.
- Flytta alltid sågen från tankningsplatsen vid start.

lakttag god renlighet vid tankning. Torka rent runt tanklocket. Föroreningar i tanken orsakar driftstörningar.

Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls.

N) ADVARSEL!

- Tank aldri med motoren i gang.
- Åpne tanklokket sakte før påfylling, slik at evt. overtrykk forsvinner sakte.
- Dra tanklokket godt til etter påfylling.
- Flytt alltid sagen vekk fra tankplassen ved start.

Vær omhyggelig ved tanking. Tørk rent rundt tanklokket. Forurensninger i tanken forårsaker funksjonsforstyrrelser.

Påse at drivstoffet er godt blandet ved at beholderen ristes før tanken fylles.

DK ADVARSEL!

- Tank aldrig med motoren igang.
- Ved påfyldning løsnes tankdækslet langsomt, så at evt. overtryk forsvinder.
- Skru tankdækslet stramt til efter tankningen.
- Flyt altid saven væk fra det sted, hvor der blev tanket op, før start.

Sørg for at holde tanken ren. Tør efter rundt om tankdækslet. Forurening i tanken kan give driftsforstryrrelser.


Sørg for at brændstoffet er godt blandet ved at ryste beholderen, inden tanken fyldes.

SF) VAROITUS!

- Älä koskaan tankka mootorin käydessä.
- Kun tankkaat, avaa kansi varovaisesti, jotta mahdollinen ylipaine häviää hitaasti.
- Sulje kansi huolellisesti tankkauksen jälkeen.
- Siirrä saha tankkauspaikalta ennen käynnistystä.

Huolehdi puhtaudesta tankkauksen yhteydessä. Puhdista tankki kannen ympäriltä. Tankissa olevat epäpuhtaudet aiheuttavat käyttöhäiriöitä.

Huolehdi aina siitä, että polttoaine on hyvin sekoitettu ennenkuin täytät tankin.



(s) Start av röjsågen

Kontrollera före start att vinkelväxeln är tillräckligt smord. Kontrollen kan ske genom hålet för fettpåfyllning sedan pluggen demonterats. Växelhuset skall vara fyllt med nytt fett till 3/4. Använd Husqvarna specialfett 502 51 27-01. Smörjmedlet i växelhuset behöver normalt inte bytas annat än vid eventuella raparationer.

VARNING

- Komplett kopplingskåpa med riggrör Placera sågen på ett fast underlag. Se måste vara monterad innan sågen startas. Annars kan kopplingen lossna och orsaka personskador.
- Flytta alltid sågen från tankningsplatsen före start.
- till att Ni står stadigt och att klingan ei kan ta i något föremål.
- Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet. Säkerhetsavståndet är tio meter.

Start av ryddesagen

Kontroller før start at vinkelvekselen er godt nok smørt. Kontrollen kan foregå gjennom hullet for fettpåfylling etter at pluggen er demontert. Vekselhuset skal være trekvart fyllt med fett. Bruk Husqvarna spesialfett 502 51 27-01. Fettet i vekselhuset trenger normalt ikke skiftes uten ved eventuelle reparasjoner.

ADVARSEL!

- være montert før sagen startes. Ellers kan koplingen løsne og forårsake personskader.
- Flytt alltid sagen vekk fra tankplassen før start.
- Komplett koplingskåpe med riggrør må Plasser sagen på et fast underlag. Påse at de står stødig og at sagbladet ikke kan komme bort i noe.
 - Påse at ingen uvedkommende oppholder seg på området. Sikkerhetsavstande er minst 10 meter.

Start af rydningssaven

Kontroller før start, at vinkelgearet er tilstrækkeligt smurt. Kontrollen kan ske gennem hullet for fedtstofpåfyldning, efter at proppen er taget af. Gearkassen skal være 3/4 fyldt med fedtstof. Brug Husgyarna specialfedtstof 502 51 27-01. Smøremidlet i gearkassen behøver normalt ikke at blive udskiftet før ved evt. reparationer.

- Et komplet koblingsskjold med rigrør Anbring saven på et fast underlag. skal være monteret, før saven startes, eller kan koblingen gå løs.
- der blev tanket, før start.
- Sørg for at stå fast, og at klingen ikke kan gribe fat i noget.
- Flyt altid saven væk fra det sted, hvor Sørg for, at ingen uvedkommende personer findes inden for arbeidsområdet. Sikkerhedsafstanden er 10 meter.

(SF) Raivaussahan käynnistys

Tarkista ennen käynnistystä, että kulmavaihteissa on tarpeeksi rasvaa. Tarkistus voidaan suorittaa rasvausreiän kautta, kun tulppa on poistettu. Vaihteistopesän tilasta 3/4 pitää olla täynnä uutta rasvaa. Käytä Husqvarnan erikoisrasvaa 502 51 27-01.

Vaihteistopesän rasvaa ei tarvitse normaalisti vaihtaa paitsi mahdollisten korjausten yhteydessä.

VAROITUS!

- Älä käynnistä sahaa ennenkuin olet Aseta saha kiinteälle alustalle. Seiso asentanut kytkinkotelon ja selkäputken paikoilleen.
- Siirrä aina saha tankkauspaikalta
 Katso että työalueella ei ole sivullisia. ennen käynnistämistä.
- tukevasti; varo ettei terä kosketa jotain esinettä.
 - Turvallisuusetäisyys on 10 metriä.

Kall motor

- Ställ gasreglaget i läge B.
- Ställ det kombinerade startgas- och chokereglaget i uppfällt läge (I) enligt bild.
- Tryck sågkroppen mot marken och drag ut startlinan sakta, tills starthakarna gått i ingrepp.
- 4. Gör därefter ett kraftigt ryck i linan.

Kald motor


- Still gassreguleringen i still. B.
- Still den kombinerte startgass- og chokereguleringen i stilling (I) som illustrert.
- Press sagkroppen mot bakken og trekk startsnoren sakte ut til starthakene får innarep.
- Gjør deretter et kraftig rykk i snoren.


Kold motor

- Sæt gashåndtaget i position B.
- Sæt det kombinerede startgas- og chokerhåndtag i øverste position (I) som vist på
- Læg saven på jorden og træk forsigtigt i startsnoren indtil startpalerne går i indareb.
- Træk derefter kraftigt i startsnoren.

Kylmä moottori

- Aseta kaasuvipu asentoon B.
- Aseta yhdistetty puolikaasu ja rikastinvipu ylässentoon (I) kuvan mukaan.
- Paina moottoria maata vasten ja vedä käynnistinkahvasta hitaasti kunnes hakaset tarttuvat.
- Vedä lopuksi voimakkaasti.







(S) OBSERVERA!

Släpp ej starthandtaget från utdraget läge! Om så sker kan skador uppstå på startapparat och kåpor. Som regel erfordras tre "ryck" för att starta sågen. Om inte start sker vid det fjärde försöket skall choken slås ifrån. Då motorn startat ge full gas, varvid startgasen kopplas ur.

N OBS!

Giv ikke slip på starthåndtaget fra den udtrukne pos. Hvis man gør det, kan der opstå skader på startaggregatet og dækslet. Som regel skal der 3 ryk til for at starte saven. Hvis start ikke sker ved det fjerde forsøg, skal chokeren slås fra. Når motoren starter, gives fuld gas, hvorved startgassen kobles ud.

(DK) OBS!

Slipp ikke starthåndtaket fra utdratt stilling. Hvis dette skjer, kan det forårsake skader på startapparat og kåper. Som regel trengs tre "rykk" for å starte sagen. Hvis ikke sagen starter ved fjerde forsøk, skal choken kobles ut. Når motoren har startet, gi full gass, hvoretter startgassen kobles ut.

(SF) HUOM!

Älä päästä irti käynnistinkahvasta! Jos niin kuitenkin käy, saattavat käynnistinlaite ja kotelot vahingoittua. Tavallisesti vaaditaan kolme nykäystä ennenkuin saha käynnistyy. Jos käynnistys ei tapahdu neljännellä yrityksellä, sulje rikastin. Kun moottori käynnistyy, anna täyskaasu, jolloin käynnistinkaasu kytkeytyy irti.

(s) Varm motor

Använd samma förfarande som vid kall motor men utan choke, d.v.s. det kombinerade reglaget förs till nedfällt läge "C" och därefter tillbaka till utgångsläget "B" (enligt bild). En av de vanligaste orsakerna till startsvårigheter är att för många startförsök gjorts med stängt chokespjäll. Detta kan lätt konstateras om tändstiftet skruvas ur och kontrolleras. Är det fuktigt torkas det torrt. Innan det åter monteras, "vädras" cylindern ur genom att motorn dras runt med hjälp av startapparaten (stoppkontakten förd framåt). Vid extremt varm motor kan ångblåsor bildas i förgasaren. Rekommendationen är då att använda startförfarande enligt kall motor. Som regel erfordras tre ryck för att starta sågen. Om inte start sker vid fjärde försöket skall choken slås ifrån.

N Varm motor

Bruk samme fremgangsmåte som ved kald motor, men uten choke, d.v.s. den kombinerte reguleringen settes i nedfellt stilling "C" og deretter tilbake til utgangspunktet "B" (som bildet viser). En av de vanligste årsaker til startvanskeligheter er at det gjøres for mange startforsøk med choken stengt. Dette kan lett konstateres dersom man skrur ut tennpluggen og kontrollerer den. Er det fuktig, må det tørkes tørt. Før alt monteres sammen igjen, "luftes" sylinderen ved at motoren dras rundt ved hjelp av startapparatet (stoppknappen ført fremover). Ved ekstremt varm motor anbefales samme startfremgangsmåte som ved kald motor. Som regel trengs tre rykk for å starte sagen. Dersom sagen ikke starter ved fjerde forsøk, skal choken kobles ut.

⊙ Varm motor

Brug samme fremgangsmåde som ved kold motor men uden choker, d.v.s. det kombinerede aggregat føres frem til den nedfældede pos. "C" og derefter tilbake til udgangspos. "B" (jvfr. billedet). Ved meget varm motor kan der dannes luftbobler i karburatoren. Det anbefales derfor, kun at starte med kold motor. Som regel kræver det tre ryk for at starte saven. Hvis start ikke sker ved det fjerde forsøg, skal chokeren skubbes ind. En af de mest almindelige årsager til startvanskeligheder er, at der gøres for mange startforsøg med lukket chokerspjæld. Dette kan let konstateres, hvis tændrøret skrues ud og kontrolleres. Hvis det er fugtigt, skal det tørres. Inden det atter monteres, "luftes" cylinderen ved, at motoren drejes rundt ved hjælp af starteren (stopkontakten føres fremefter).

📻 Lämmin moottori

Käytä samaa menettelyä kuin kylmälle moottorille, mutta älä käytä rikastinta, t.s. yhdistetty säädin viedään ala-asentoon "C" ja sitten takisin lähtöasentoon "B" (kuvan mukaan). Eräs tavallinen syy käynnistysvaikeuksiin on, että on tehty lian monta käynnistysyritystä rikastimen ollessa suljettuna. Tämä on helppo todeta, jos sytytystulppa irrotetaan ja tarkastetaan. Jos tulppa on kostea, se kuivataan. Ennenkuin tulppa pannaan paikoilleen sylinteri "tuuletetaan" pyörittämällä moottoria käynnistinlaitteella (pysäytyskosketin viety eteen). Jos moottori on erittäin lämmin, voi kaasuttimessa oleva polttoaine höyrystyä. Silloin suositellaan käytettäväksi kylmän moottorin käynnistysmenettelyä. Sahan käynnistämiseksi vaaditaan yleensä kolme nykäisyä. Jos käynnistys ei onnistu neljännellä yrityksellä, sulje rikastin.

- S **Stopp** Motorn stannas genom at stoppkontakten förs framåt (läge OFF).
- (N) **Stopp** Motoren stoppes ved er stoppknappen føres fremover (OFF-stilling).
- (DK) **Stop** Motoren stoppes ved at stopkontakten føres fremefter. (Pos. OFF.)
- (SF) **Pysäytys** Moottori pysähtyy, kun pysäytyskytkin viedään eteen (OFF-asentoon).



Förgasare

VARNING! Komplett kopplingskåpa med riggrör måste vara monterad innan sågen startas. Annars kan kopplingen lossna och orsaka personskador.

I förgasaren blandas luft/bensin. Denna luft/bensinblandning är justerbar. Vid provkörning på fabriken är förgasaren grundinställd.

Denna inställning kan behövas justeras med hänsyn till klimat och höjdförhållanden.

Förgasaren är försedd med tre justermöjligheter:

L = lågvarvsmunstycke


H = högvarvsmunstycke

T = justerskruv för tomgång

För arbete på höga höjder skruvas munstycke H medurs (ger en magrare bränsleblandning).

För arbete vid havsytan skruvas munstycket H moturs (ger en rikligare bränsleblandning).

OBSERVERA! Små avvikelser från grundinställningen påverkar sågens varvtal påtagligt.



Grundinställning av förgasare

Kontrollera att luftfiltret är rent.

Gör grundinställningen genom att försiktigt skruva in (medurs) H- och L-munstyckena i botten.

Skruva därefter ut (moturs) munstyckena till grundvärdet. H=1,0 varv öppet, L=1,0 varv öppet. Starta sedan sågen enligt startinstruktionerna. Varmkör motorn.

Tomgång T

Om justering är nödvändig göres denna med skruv märkt T. Tomgångsvarvtalet justeras så att klingan ej roterar.

Kontrollera sågens funktion och gör om nödvändigt finjustering.

Finjustering av förgasare

Finjustering av förgasaren kan endast göras efter att grundinställning är gjord och sågen är varmkörd. Finjustering bör endast utföras av utbildad kunnig person. Börja med lågvarvsmunstycke

Lågvarvsmunstycke L

Ge fullgas några gånger och kontrollera att sågen accelererar utan att tveka. Är justering nödvändig sök högsta tomgångsvarvtal genom att långsamt skruva in lågvarvsmunstycket L (medurs). Öppna (moturs) därefter 1/4 varv. Kontrollera accelerationen.

OBSERVERA! För magert inställt lågvarvsmunstycke (L-munstycket för långt inskruvat) ger startsvårigheter.

När lågvarvsmunstycket är korrekt inställt kan justering av högvarvsmunstycket göras.

Högvarvsmunstycke H

Högvarvsmunstycket H påverkar sågens effekt och varvtal. Ett för magert inställt högvarvsmunstycke (H-munstycket för långt inskruvat) ger övervarv på sågen med motorskada som följd.

Är högvarvsmunstycket korrekt inställt skall sågen tydligt fyrtakta (bluddra). Detta kontrolleras genom att sågen körs på fullnas


Är justering nödvändig, körs sågen på fullgas samtidigt som högvarvsmunstycke H långsamt skruvas in (medurs) tills högsta varvtal erhålls. Öppna därefter (moturs) tills sågen tydligt fyrtaktar (bluddrar) = 1/4 varv.

OBSERVERA! Sågen får endast köras kortare intervaller på högsta varvtal. Kontrollera med varvräknare att sågens rusvarvtal ej överstiger 13.000.

VIKTIGT! För mager förgasarinställning mångdubblar risken för motorhaveri.

Dålig skötsel av luftfiltret medför beläggning på tändstiftet, vilket ger startsvårigheter.

VARNING! Om sågen inte fyrtaktar (bluddrar) finns risk för motorskador. Högvarvsmunstycket skall vara inställt för högsta effekt och inte för högsta varvtal.



Finjustering av tomgång T

Inställning av tomgång göres med skruven märkt T. Inställning av korrekt tomgångsvarvtal bör göras efter att H- och L- munstyckena är rätt inställda.

Är justering nödvändig skruva in (medurs) tomgångsskruv T med motorn igång tills klingan börjar rotera. Öppna (moturs) därefter tills klingan står stilla.

Korrekt inställt tomgångsvarvtal (ca 2.500 rpm) är när motorn arbetar jämnt i alla positioner med god marginal tills klingan börjar rotera.

Kan tomgångsvarvtalet ej justeras så att klingan ej roterar, kontakta serviceverkstaden.

VARNING! När motorn arbetar på tomgång får under inga omständigheter klingan rotera!



Forgasser

ADVARSEL! Komplett koplingskåpe med riggrør må være montert før sagen startes. Ellers kan koplingen løsne og forårsake personskader.

I forgasseren blandes luft og bensin. Denne luft/bensinblandingen er justerbar.

Ved prøvekjøring på fabrikken er forgasseren grunninnstilt. Denne innstillingen kan trenge en justering hva klima og høydeforhold angår.

Forgasseren er forsynt med tre justeringsmuligheter:


L = lavturtalls-skrue

H = høyturtalls-skrue

T = tomgangs-skrue

For arbeide i store høyder skrus høyturtallsnålen H i klokkens retning (gir en magrere drivstoffblanding).

For arbeide ved sjøkanten skrus høyturtallsnålen H tilbake (mot klokkens retning). Gir en mer rikelig drivstoffinnblanding. OBS! Små avvikelser fra grunninnstillingen påvirker sagens turtall betraktelig.



Grunninnstilling av forgasser

Kontrollér at luftfilteret er rent.

Foreta grunninnstilling ved forsiktig å skru inn (i klokkens retning) H- og L-turtallshålene i bunnen. Skru deretter ut turtallsnålene till grunnverdi, H=1,0 omdr. ut, L=1,0 omdr. ut. Start sagen i henhold til startinstruksjonene. Kjør motoren varm.

Tomgang T

Dersom det er nødvendig med justering, foretas denne med skruen merket T. Tomgangsturtallet justeres slik at sagbladet ikke roterer.

Kontrollér sagens funksjon, og foreta om nødvendig en finjustering.

Finjustering av forgasser

Finjustering av forgasseren kan bare gjøres etter at grunninnstilling er foretatt og sagen varmkjørt. Finjustering bør bare utføres av utdannet, kyndig person. Begynn med lavturtallsnålen (L).

Lavturtalisnål L

Gi full gass noen ganger og kontrollér at sagen akselererer uten nøling. Er det nødvendig med en justering, finn høyeste tomgangsturtall ved langsomt å skru inn lavturtallsnålen L (i klokkens retning). Åpne (tilbake) deretter 1/4 omdreining. Kontrollér akselerasjonen.

OBS! Feil innstilt lavturtallsnål L (for langt skrudd inn) gir startvanskeligheter.

Når lavturtallsnålen er korrekt innstilt, kan justering av høyturtallsnålen foretas.

Høyturtallsnål H

Høyturtallsnålen H påvirker sagens effekt og turtall. Feil innstilt høyturtallsnål (H for langt skrud inn) gir for høyt turtall på sagen med motorskade som følge.

Er høyturtallsnålen korrekt innstilt, skal sagen tydelig gå i firetakt. Dette kontrolleres ved at sagen kjøres på full gass.

Er der nødvendig med justering, kjøres sagen på full gass samtidig som høyturtallsnålen skrus inn (i klokkens retning) inntil høyeste turtall oppnås. Skru deretter (mot klokkens retning) helt til sagen tydelig går i firetakt=ca. 1/4 omdr.

OBS! Sagen må bare kjøres i korte intervaller på høyeste turtall. Kontrollér med turteller at sagens rusturtall ikke overstiger 13.000 rpm. VIKTIG! Feil forgasserinnstilling mangedobler risikoen for motorhavari. Dårlig ettersyn av luftfilteret medfører belegg på tennpluggene, noe som igjen føres til startvansker.

ADVARSEL! Dersom sagen ikke går i firetakt er risikoen for motorskade til stede. Høyturtallsnålen skal være innstilt for høyeste effekt og ikke for høyeste turtall.



Finjustering av tomgang T

Innstilling av tomgang utføres med skruen merket T. Innstilling av korrekt tomgangsturtall foretas etter at H- og L-turtallsnålene er riktig innstillt.

Dersom det er nødvendig med justering, skru inn (fremover) tomgangsskruen T med motoren i gang inntil sagbladet begynner å rotere. Åpne deretter (tilbake) til bladet står stille.

Korrekt innstilt tomgangsturtall (ca 2.500 rpm) er når motoren arbeider jevnt i alle posisjoner med god marginal helt til bladet begynner å rotere. Dersom tomgangsturtallet ikke lar seg justere slik at bladet ikke roterer, kontakt serviceverksted.

ADVARSEL! Sagbladet må ikke under noen omstendigheter rotere når motoren går på tomgang.



Karburator

ADVARSEL! Saven skal være monteret med komplet koblingsskjold med rigrør, inden den startes. Ellers kan koblingen rive sig løs og forårsage personskade.

I karburatoren blandes luft og benzin. Denne blandning af luft og benzin er justerbar.

Ved prøvekørsel på fabrikken er karburatoren grundindstillet. Denne indstilling kan det være nødvendig at justere p.g.a. klima og højdeforhold.

Karburatoren er forsynet med tre justeringsmuligheder:

L = lav omdrejningsmundstykke


H = høj omdrejningsmundstykke

T = justerskrue til tomgang

Ved arbejde j højtliggende områder skrues mundstykke H med uret (giver en mere mager brændstofblanding).

Ved arbejde i lavtliggende områder skrues H mod uret (giver en mere fed brændstofblanding).

OBS! Små afvigelser fra grundindstillingen af saven påvirker omdrejningshastigheten væsentligt.



Grundindstilling af karburatoren

Kontroller, at luftfilteret er rent.

Foretag en grundindstilling ved forsigtigt at skrue (med uret) H og L mundstykkerne i bund. Skru derefter mundstykkerne til grundinstillingen ud (mod uret), H=1,0 omdrejn. åben, L=1,0 omdrejn. åben. Start derefter saven i henhold til startinstruktionerne. Kør motoren varm.

Tomgang T

Hvis justering er nødvendig, foretages denne med skruen mærket T. Tomgangsomdrejningstallet justeres, således at klingen ikke roterer.

Kontroller savens funktion og foretag om nødvendigt en finjustering.

Finjustering af karburatoren

Finjustering av karburatoren kan kun foretages, efter at grundindstillingen er foretaget og saven er kørt varm.

Finjustering bør kun udføres af uddannede, kyndige personer. Start med lavomdrejningsmundstykket L.

Lavomdrejningsmundstykket L

Giv fuld gas nogle gange og kontroller, at saven accelererer, uden at tøve. Er justering nødvendig, brug højeste tomgangsomdrejningstal ved langsomt at skrue lavomdrejningsmundstykket L (med uret). Luk derefter op (mod uret) 1/4 omgang. Kontroller accelerationen.

OBS! For magert indstillet lavomdrejningsmundstykke (L-mundstykket skruet for langt ind) giver startvanskeligheder.

Når lavomdrejningsmundstykket er korrekt indstillet, kan justering foretages af højomdrejningsmundstykket.

Højomdrejningsmundstycket H

Højomdrejningsmundstykket H påvirker savens effekt og omdrejningstal. Et for magert indstillet høyomdrejningsmundstykke (Hmundstycket skruet for langt ind) giver for stor omdrejningshastighet på saven med motorskade som følge. Er højomdrejningsmundstykket korrekt indstillet, skal saven køre i 4-takt.

Dette kontrolleres ved, at saven køres med fuld gas.

Er justering nødvendig, køres saven med fuld gas, samtidig med at højomdrejningsmundstykket H langsomt skrues ind (med uret), til højeste omdrejningshastighet opnås. Luk derefter op (mod uret), til saven tydeligt kører i 4-takt=ca. 1/4 omdrejning.


OBS! Saven må kun køre i korte intervaller på højeste omdrejningshastighed.

Kontroller ved hjælp af specialudstyr, at savens omdrejningshastighed ikke overstiger 13.000 opm.

VIGTIGT! For mager karburatorindstilling mangedobler risikoen for motorhavari.

Dårlig vedligeholdelse af luftfilteret medfører belægning på tændrøret, hvilket giver startvanskeligheder.

ADVARSEL! Hvis saven ikke kører i 4-takt, er der risiko for motorskade. Højomdrejningsmundstykket skal være indstillet på højeste effekt og ikke på højeste omdrejningshastighed.



Finjustering av tomgang T

Indstilling av tomgang foretages med skruen mærket T. Indstilling af korrekt tomgangomdrejningshastighed bør foretages, efter at Hog L-mundstykkerne er rigtigt indstillede.

Er justering nødvendig, skrues tomgangsskruen T ind (med uret) med motoren igang, til klingen begynder at rotere. Luk derefter op (mod uret), til klingen står stille.

Korrekt indstillet tomgangsomdrejningshastighed (ca. 2.500 opm) er, når motoren arbejder jævnt i alle positioner med god marginal, til klingen begynder at rotere.

Kan tomgangsomdrejningshasigheden ikke justeres, så at klingen ikke roterer, kontaktes et serviceværksted.

ADVERSEL! Når motoren arbejder i tomgang, må klingen under ingen omstændigheder rotere.



Kaasutin

VAROITUS! Ennen sahan käynnistystä tarkista, että kytkinkotelo on kokonais uudessaan asennettu kunnolla. Muuten kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kaasuttimessa sekoittuu ilma ja bensiini. Tämä ilma/bensiiniseos on säädettävissä. Kaasuttin on perussäädetty tehtaalla koeajon yhteydessä.

Ilmastosta ja korkeussuhteista riippuen saattaa olla tarpeellista muuttaa perussäätöa.

Kaasuttimessa on säätömahdollisuutta:

L = tyhjäkäynitisuutin


H = työkäynitisuutin

T = joutokäynnin säätöruuvi

Kun työskennellään suurissa korkeuksissa, kierretään suutinta H myötäpäivään (antaa laihemman polttoainesoksen).

Kun työskennellään merenpinnan tasolla, kierretään suutinta H vastapäivään (antaa rikkaamman polttoaineseoksen).

HUOM! Pienetkin poikkeamat perussäädöstä vaikuttavat aivan selvästi sahan kierroslukuun.



Kaasuttimen perussäätö

Tarkista, onko ilmansuodatin on puhdas.

Tee perussäätö kiertämällä (myötäpäivään) varovaisesti H- ja L-suuttimet pohjaan. Kierrä tämän jälkeen (vastapäivään) suuttimet auki perusarvoon, H=1,0 kierrosta auki, L=1,0 kierrosta auki.

Käynnistä sitten saha käynnistysohjeitten mukaan. Aja kunnes moottori on lämmin.

Joutokäynti T

Jos säätö on tarpeen, se tehdään ruuvilla T.

Joutokäyntikierrokset säädetään siten, että terä ei pyöri. Tarkista sahan toiminta ja suorita hienosäätö jos tarpeellista.

Kaasuttimen hienosäätö

Kaasuttimen hienosäätö voidaan suorittaa ainoastaan, kun perussäätö on tehty ja saha on saavuttanut käyttölämpötilansa. Hienosäädön saa suorittaa vain koulutettu, siihen pystyvä henkilö. Aloita matalakierrosuuttimella L.

Tyhjäkäyntisuutin L

Anna täysikaasua pari kertaa ja tarkista, että saha kiihtyy hyvin. Jos säätö on tarpeen hae korkeinta joutokäyntikierroslukua kiertämällä myötäpäivään) hitaasti tyhjäkäyntisuutinta L. Kierrä (vastapäivään) sitten auki 1/4 kierrosta. Tarkista kiihtyvyys.

HUOM! Liian laihalle säädetty tyhjäkäynitisuutin (L-suutin kierretty liiaksi sisään) aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.

Kun tyhjäkäyntisuutin on oikein säädetty, voidaan työkäyntisuutinta säätää.

Työkkäyntisuutin H

Työkäyntisuutin H vaikuttaa sahan tehoon ja kierroslukuun. Liian laihalle säädetty työkäyntisuutin (H-suutin kierretty liiaksi sisään) aiheuttaa ylikierroksia sahalle. Seurauksena on moottorin vahinqoittuminen.

Kun työkäyntisuutin on oikein säädetty, sahan käynti on selvästi nelitahtinen. Tämä tarkistetaan ajamalla sahaa täyskaasulla. Jos säätö on tarpeen, ajetaan sahaa täyskaasulla samaikaisesti, kun työkäyntisuutinta kierretään (myötäpäivään), kunnes saavutetaan korkein kierrosluku. Kierra (vastapäivään) sitten auki, kunnes sahan käynti on selvästi nelitahtinen, n. 1/4 kierrosta.

HUOM! Sahaa saa käyttää korkeilla kierroksilla vain hetkellisesti. Tarkista kierroslukumittarilla, että, sahan ryntäysnopeus ei ylitä 13.000 r/min.


HUOM! Liian laiha kaasuttimen säätö moninkertaistaa moottorivaurion vaaran.

Huonosti huollettu ilmansuodatin aiheuttaa sytytystulpan karstoittumista.

Tästä on seuraksena käynnistysvaikeuksia.

VAROITUS! Jos sahan käynti ei ole nelitahtinen, saattaa moottori vahingoittua.

Työkäyntisuutin on säädettävä korkeimmalle teholle eikä korkeimmalle kierrosluvulle.



Joutokävnnin T säätö

Joutokäynnin säätö suoritetaan ruuvilla T. Oikean joutokäynnin kierrosluvun säätö on tehtävä sitten, kun suuttimet H ja L on säädetty oikein.

Jos säätö on tarpeen, keirrä (myötäpäivään) joutokäyntiruuvia T moottorin käydessä, kunnes terä rupeaa pyörimään. Kierrä sitten (vastapäivään), kunnes terä on pysähdyksissä.

Joutokäynnin kierrosluku on oikein säädetty (n. 2.500 r/min), kun moottorin työskentely on tasaista joka asennossa ja liikkumavaraa, kunnes terä rupeaa pyörimään, on tarpeeksi.

Jos joutokäyntikierroslukua ei saada säädettyä niin, että terä ei pyöri, ota yhteys huoltamoon.

VAROITUS! Kun moottori käy joutokäyntiä terä ei saa missään tapauksessa pyöriä!



Startapparat

VARNING!

- Returfjädern ligger i uppspänt läge i startapparathuset och kan vid ovarsam behandling sprätta ut och orsaka personskador.
- Vid byte av startfjäder eller startlina skall varsamhet iakttagas. Använd skyddsglasögon.



Startapparat

ADVARSEL!

- Returfjæren ligger i oppspent stilling i startapparathuset og kan ved uforsiktig behandling sprette ut og forårsake personskader.
- Ved skifte av startfjær eller startsnor skal man være meget varsom.
 Bruk beskyttelsesbriller.



Startaggregat

ADVARSEL!


- Returfjederen ligger i opspændt leje i startaggregathuset og kan ved hårdhændet behandling hoppe ud og forårsage personskader.
- Ved utskiftning af startfjeder eller startline skal man være forsigtig.
 Brug beskyttelsesbriller.





Käynnistyslaite

VAROITUS!

- Palautusjousi on jännitet tynä käynnistinlaitteessa ja voi varomattomasti käsiteltynä ponnahtaa ulos ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Käynnistinjousta tai käynnistinnarua vaihdettaessa on oltava varovainen.
 Käytä suojalaseja.







(s) Byte av startlina

Vid byte av startlina avlägsnas startapparaten. Den gamla startlinan tas bort.

Ny lina träs in från linhjulets centrum i riktning utåt. (OBS! Endast startlina av originalutförande kan användas.)

Linan lindas därefter moturs upp på linhjulet.

Uppspänning av returfjäder

Lyft upp startlinan i urtaget på linhjulet och vrid linhjulet ca 2 varv medurs.

OBSERVERA!

Kontrollera att linhjulet kan vridas ytterligare minst 1/2 varv då startlinan är helt utdragen.

Bytte av startsnor

Ved skifte av startsnor fjernes startapparaten. Den gamle startsnoren tas bort.

Ny snor tres inn fra snorhjulets sentrum i retning utover. (OBS! Bruk bare original startsnor).

Snoren tres igjennom et hull i håndtaket og låses med en knute.

Snoren snurres deretter bakover på snorhjulet.

Oppspenning av returfjær

Løft opp startsnoren i uttaket på snorhjulet og vri hjulet 2 omdreininger fremover. OBS!

Kontroller at snorhjulet kan vris ytterligere minst 1/2 omdreining når startsnoren er helt utdradd.

(DK) Utskiftning af startsnor

Ved udskiftning af startsnor fjernes startaggregatet. Den gamle startsnor tages ud. Ny line trækkes ind fra linehjulets centrum i udadgående retning. (OBS! Kun startsnor i originaludgave kan bruges).

Snoren trækkes igennem det dertil indrettede hul i håndtaget og låses med en

Snoren vikles deredter mod uret op på linehjulet.

Opspænding af returfjeder

Løft startsnoren op i udgangen på linehjulet og drej linehjulet ca. 2 omdrejninger med uret.

OBS

Kontroller at linehjulet kan drejes yderligere mindst 1/2 omgang, så startsnoren er helt udstrakt.

(SF) Käynnistinnarun vaihto

Kun käynnistinnaru vaihdetaan, poista käynnistinlaite. Vanha käynnistinnaru poistetaan

Uusi naru pujotetaan narupyörän keskeltä ulospäin. (HUOM! Ainoastaan alkuperäistä käynnistinnarua saa käyttää.)


Naru pujotetaan kahvassa olevasta reiästä ja lukitaan solmulla.


Naru kierretään sitten vastapäivään narupyörälle.


Palautusjousen jännittäminen

Nosta käynnistinnaru urasta ja kierrä narupyörää kaksi kierrosta myötäpäivään. HUOM!

Tarkista, että narupyörää voidaan vielä kiertää vähintään 1/2 kierrosta, kun käynnistinnaru on kokonaan vedetty ulos.







(s) Byte av brusten returfjäder

Lossa skruven i linhjulets centrum.

Lyft upp linhjulet.

Returfjädern demonteras genom att startapparaten, med insidan vänd nedåt, slås lätt mot arbetsbänken.

Tryck ned ny returfjäder i rätt läge. Om fjädern sprätter ut vid montering lindas den i utifrån och in mot centrum.

Smörj returfjädern med tunn olja.

Montera linhjulet och spänn upp returfjädern.

N Bytte av ødelagt returfjær

Løsne skruen i snorhjulets sentrum.

Løft opp snorhjulet.

Returfjæren demonteres ved at startapparatet, med innersiden vendt nedover, lett slås mot arbeidsbenken.

Trykk ned ny returfjær i riktig stilling. Dersom fjæren spretter ut under montering, snurres den i fra utsiden og inn mot sentrum.

Smør returfjæren med tynn olie.

Monter snorhjulet og spenn opp returfjæren.

Udskiftning af knækket returfjeder

Løsn skruen i linehjulets centrum.

Løft linehjulet op.

Returfjederen demonteres ved at startaggregatet, med indersiden vendt nedad, slås let mod arbejdsbordet.

Tryk den nye fjeder ned i den rette pos. Hvis fjederen springer ud under monteringen, lirkes den i udefra og ind mod centrum.

Smør returfjederen med tyndtflydende olie.

Montér linehjulet og spænd returfjederen op.

(SF) Katkenneen palautusjousen vaihtaminen

Irrota narupyörän keskellä oleva ruuvi.

Nosta nárupörää.

Palautusjousi puretaan kopauttamalla käynnistinlaitteen sisäpuolta kevyesti työpenkkiin.

Työnnä uusi palautusjousi oikeaan asentoon. Jos jousi asennettaessa ponnahtaa ulos, se kierretään ulkoapäin kohti keskustaa.

Voitele palautusjousi ohuella öljyllä.

Asenna narupyörä ja jännitä palautusjousi.

(s) Montering av startapparat

Montera startapparaten genom att först dra ut startlinan sedan lägga startapparaten på plats mot vevhuset. Släpp därefter långsamt in startlinan så att starthakarna griper in i linhjulet.

Montera och drag fast skruvarna som håller startapparaten.

N Montering av startapparat

Monter startapparatet ved først å dra ut startsnoren, og deretter legge startapparatet på plass mot veivhuset. Slipp deretter startsnoren langsomt inn, slik at starthakene griper inn i snorhjulet.

Monter og dra fast skruene som holder startapparatet.

(DK) Montering af startaggregat


Montér startaggregatet ved først at trække startsnoren ud og derefter lægge startaggregatet mod krumtaphuset. Slip derefter startsnoren langsomt ind, så at startpalerna griber ind i linehjulet.

Montér og fastskru de skruer, der holder startaggregatet.

SF Käynnistinlaitteen asennus

Asenna käynnistinlaite vetämällä ensin käynnistinnaru ulos ja asettamalla käynnistinlaite paikoilleen kampikammiota päin. Päästä sitten käynnistinnaru hitaasti takasin, että käynnistinhakaset kytkeytyvät nuorapyörään.

Asenna ja kiristä ruuvit, jotka pitävät käynnistinlaitten paikoillaan.



(s) Luftfilter

Luftfiltret skall regelbundet rengöras från damm och smuts för att undvika:

- förgasarstörningar
- startproblem
- sämre effekt
- onödigt slitage på motorns delar
- onormalt hög bränsleförbrukning

Rengör luftfiltret dagligen, vid svårare förhållanden oftare.

Rengöring av luftfilter

Demontera luftfilterkåpan och tag bort filtret. Tvätta det rent i varmt tvålvatten. Se till att filtret är torrt då det åter monteras.

Ett länge använt luftfilter kan aldrig bli fullständigt rent. Därför måste filtret med jämna mellanrum ersättas med ett nytt. Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut.

N Luftfilter

Luftfiltret skal rengjøras regelmessig for støv og skitt for å unngå:

- forgasserforstyrrelser
- startvanskeligheter
- dårligere effekt
- unødig slitasje på motorens deler
- unødig høyt drivstoff-forbruk

Rengjør luftfilteret hver dag — under vanskelige forhold enda oftere.

Rengjøring av luftfilter

Demonter luftfilterkåpen og ta bort filteret. Vask det i rent, vamt såpevann. Påse at filteret er tørt når det monteres igjen.

Et luftfilter som har vært i bruk lenge kan aldri bli skikkelig rent. Derfor må filteret med jevne mellomrom erstattes med et nytt. Et luftfilter som er ødelagt må alltid skiftes.

∩ Luftfilter

 $Luft filteret \, skal \, rengøres \, regelmæssigt \, for \, smuds \, og \, støv \, for \, at \, man \, udngår;$

- karburatorforstyrrelser
- startproblemer
- dårlig effekt
- unødigvendig slidtage på motorens dele
- unormalt højt brændstofforbrug

Rengør luftfilteret dagligt — under belastende forhold oftere.

Rengøring af luftfilter

Demontera luftfilterkappen og fjern filtret. Rengør i varmt sæbevand. Sørg for at filteret er tørt inden det påmonteres igen.

Et luftfilter, der har været anvendt længe, kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret med jævne mellemrum udskiftes. Et skadet luftfilter skal altid udskiftes.

SF) Ilmansuodatin

Ilmansuodatin on säännöllisesti puhdistettava pölystä ja liasta, jotta vältyttäisiin:


- kaasutinhäiriöstä
- käynnistysvaikeuksista
- tehon vähenemiseltä
- moottoriosien turhalta kulumiselta
- epänormaalin suurelta polttoainekulutukselta


Puhdista ilmansuodatin päivittäin, vaikeiden olosuhteiden vallitessa useammin.

Ilmansuodattimen puhdistus

Irroita suodatinkotelo ja poista suodatin. Pese se puhtaaksi lämpimällä saippuavedellä. Tarkista että suodatin on kuiva ennenkuin asennat sen takaisin.

Kauan käytössä ollut ilmansuodatin ei koskaan tule täysin puhtaaksi. Sen vuoksi suodatin on tasaisin väliajoin korvattaava uudella. Vahingoittunut suodatin on aina vaihdettava uuteen.





Tändstiftens kondition påverkas av:

- En felaktigt inställd f\u00f6rgasare.
- En felaktig olieinblandning i bränslet (för mycket olia).
- Ett smutsigt luftfilter.
- Svåra driftsförhållanden.

Dessa faktorer orsakar beläggningar på tändstiftets elektroder och kan förorsaka driftsstörningar och startsvårigheter.

Om sågen seffekt är låg, om sågen är svår att starta eller om tomgången är orolig kontrollera **alltid** först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages.

Om tändstiftet är igensatt, rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0.5 mm.

Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare.

OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp!

N Tennplugger

Tennpluggenes tilstand påvirkes av:

- · Feilaktig innstilt forgasser.
- Feil oljeblandning i drivstoffet (for mye olje).
- Skittent luftfilter.
- Vanskelige driftsforhold.

Disse faktorer forårsaker belegg på tennpluggenes elektroder og kan føre til driftforstyrrelser og startvansker.

Dersom sagens effekt er lav, dersom sagen er vanskelig å starte eller om tomgangen er urolig, kontroller alltid først tennpluggene før andre tiltak settes i verk.

Dersom tennpluggene er tette, gjør rent, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,5 mm.

Tennpluggene bør skiftes etter ca. 1 måneds drift eller om nødvendig før.

OBS! Bruk alltid anbefalt tennpluggtype!

ok Tændrør

Tændrørets tilstand påvirkes af:

- En forkert indstillet karburator.
- En forkert olieblanding i brændstoffet (for meget olie).
- Et snavset oliefilter.
- Dårlige driftsforhold.

Disse faktorer giver belægning på tændrørets elektrode og kan forårsage driftsforstyrrelser og startvanskeligheder.

Hvis effekt er lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er ujævn, kontrollér da altid tændrøret, inden der foretages noget andet.

Inden tændrøret sættes i igen, rengøres det, og samtidig kontrolléres at elektrodeafstanden er 0.5 mm.

Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds brug eller før om nødvendigt.

OBS! Brug altid en anbefalet tændrørstype.

SF Sytytystulppa

Tulpan kuntoon vaikuttavat seuravat tekijät:

- Väärin säädetty kaasutin.
- Väärä öljy/bensiiniseos (liikaa öljyä).
- Likaantunut ilmansuodatin.
- Vaikeat käyttöolosuhteet.


Nämä tekijät karstoittavat tulpan elektrodit ja voivat aiheutta käyttöhäiriötä ja käynnistysvaikeuksia.

käynnistysvaikeuksia. Jos sahan teho on heikko, jos saha on vaikea käynnistää tai joutokäynti

tarkertelee, tarkista **aina** ensin sytytystulppa ennen kuin ryhdyt jatkotoimenpiteisiin. Jos sytytystulppa on tukkeutunut, suorita puhdistus ja tarkista samalla, että kipinäväli on 0.5 mm.

Tulppa on vaihdettava noin kuukauden käytön jälkeen tai mikäli tarpeellista aikaisemmin.

HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppatyyppiä!



(s) Ljuddämpare

Ljuddämparen är utformad för att dämpa ljudnivån och för att leda avgaserna bort från användaren. Avgaserna är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material.

Vissa ljuddämpare är utrustade med ett speciellt gnistsläckarnät. Om din såg är utrustad med en sådan ljuddämpare bör nätet rengöras en gång per vecka.

Detta görs bäst med en stålborste. **Vid ev. skador på nätet skall detta bytas.** Med ett igensatt nät överhettas sågen med skador på cylinder och kolv som följd.

OBS! Använd aldrig sågen med en ljuddämpare som är i dåligt skick.

N Lyddemper

Lyddemperen er utformet for å dempe lydnivået, og for å lede avgassene bort fra brukeren. Avgassene er varme, og kan inneholde gnister, som igjen kan forårsake brann dersom avgassene rettes mot et tørt og brennbart materiale.

Noen lyddempere er utrustet med et specielt gnistslokkernett. Dersom din sag er forsynt med en slik lyddemper, bør nettet gjøres rent en gang i uken.

Dette gjøres best med en stålbørste. Ved eventuelle skader på nettet, skal dette skiftes ut.

Med et tett nett overhetes sagen, med skade på sylinder og stempel som følge. OBS! Bruk aldri sagen dersom lyddemperen er i dårlig forfatning.

DK Lyddæmpere

Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og at føre udstødningsgassen væk fra brugeren. Udstødningsgassen er varm og kan indeholde gnister som kan forårsage brand, hvis udstødningsgassen rettes mod et tørt og brandbart materiale.

Visse lyddæmpere er udstyret med et specielt gnistslukningsnet. Hvis din sav er udstyret med sådan en lyddæmper, bør nettet rengøres en gang om ugen.

Dette gøres bedst med en stålbørste. Ved evt. skader på nettet, skal dette udskiftes.

Hvis et beskadiget net sættes i, kan saven blive overophedet med skader på cylinder og stempel til følge.

OBS! Brug aldrig saven med en lyddæmper, som er i dålig stand.

(SF) Äänenvaimennin

Äänenvaimennin on muotoiltu vaimentamaan äänitasoa ja johtamaan pakokaasut käyttäjästä poispäin. Pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, joten palovaara on olemassa, jos pakokaasut suunnataan kohti kuivaa, syttyvää materiaalia.

Eräissä äänenvaimentimissa on erikoinen kipinänsammutusverkko. Jos sinun sahassasi on tällainen verkko, puhdista se viikoittain.

Puhdistus tehdään teräsharjalla. Jos verkko on vahingoittunut, se on vaihdettava

Tukkeutunut verkko aiheuttaa sahan ylikuumenemista, seurauksena on sylinteri — ja mäntävaurioita.

HUOM! Älä koskaan käytä sahaa, jos äänenvaimennin on huonokuntoinen.



(s) Inpassning av sele och röjsåg

En väl inpassad såg och sele underlättar arbetet avsevärt. Utnyttja inställningsmöjligheterna att få utrustningen individuellt inpassad. Armarna bör vara svagt böjda.

(N) Tilpassing av sele og ryddesag


Det at sag og sele er vel tilpasset letter arbeidet betydelig. Utnytt innstillingsmulighetene slik at utrustningen passer den enkelte. Armene bør være svakt bøyde.

(DK) Tilpasning af sele til rydningssav

En sav med en godt tilpasset sele, gør underværker for arbejdsindsatsen. Udnyt indstillingsmulighederne til at få udstyret individuelt tilpasset. Armene skal være svagt bøjede.

🖹 Raivaussahan ja valjaiden asennus sekä säädöt

Hyvin säädetty saha ja valjaat tekee työn helpommaksi. Käytä säätömahdollisuuksia siten että saat varusteet henkilökohtaisesti säädetetyksi. Käsivarsien tulee olla hieman taivutettuina.



Justera in axelremmarna och bröstremmen så att bröstplattan sitter på den övre stadiga delen av bröstkorgen och är vriden något åt höger.

Juster skulderremmene og brystremmen slik at brystplaten sitter på den øvre stødige delen av brystkassen, og er dreid noe til høyre.

Juster skulderemmene og brystremmen, så at brystpladen sidder på den øverste stive del af brystkassen og er drejet lidt til højre.

Säädä olkaremmit ja rintaremmi niin että rintalevy tulee rintakehän vahvempaan yläosaan ja hieman vinossa oikealle.




Justera bärremmen och höftplattan så att sågen hänger på rätt höjd för det aktuella arbetet

Juster bæreremmen og hofteplaten slik at sagen henger i riktig høyde for det aktuelle arbeidet.

Juster bæreremmen og hoftepladen, så at saven hænger i den rigtige højde til det aktuelle arbejde.

Säädä kantoremmi ja lonkkatuki niin että saha on oikealla tasolla.




Haka fast sågen i selen genom att föra ner sågens ögla i kroken. Kroken spärras automatiskt.

Hekt fast sagen i selen ved å føre sagens løkke ned i kroken. Kroken sperres automatisk.

Hægt saven fast i selen ved at føre savens øsken ned i krogen. Krogen låses automatiskt.

Riipusta saha valjaaseen sijottamalla sahan silmukka koukkuun. Koukku sulkeutuu automaatisesti.




Vid av- och påtagning av selen ska **bröstremmen** tagas loss respektive krokas fast.

Ved av- og påtagning av selen skal **brystremmen** løsnes, henholdsvis hektes fast.

Ved af- og påtagning af selen skal **brystremmen** hendoldsvis løsnes og hægtes fast.

Valjaiden puetessa sekä irroittaessä täytyy **rintaremmi** kiinnitää sekä irroitta.




Snabbutlösningen öppnas genom att yttersta delen av bröstplattan drages rakt ut. Snabbutlösningen ska endast användas i nödsituation.

Hurtigutløseren åpnes ved at ytterste delen av brystplaten dras rett ut. Hurtigutløseren skal kun benyttes i en nødsituasjon.

Hurtigudløseren åbnes ved at den yderste del af brystpladen trækkes helt ud. Hurtigudløseren skal kun bruges i nødsituationer.

"Nopea irroitus" avataan vetämällä rintalevyn äärimmäistä osaa ulospäin. Käytä nopea irroitusta ainoastaan hätätilassa.



Tag loss sågen från selen genom att först öppna spärren med högra handens tumme och vrid sedan sågen något och lyft den så att öglan frigörs från kroken.

Løsne sagen fra selen ved først å åpne sperren med høyre tommelfinger. Vri siden sagen litt og løft den slik at løkken frigjøres fra kroken.

Løsn saven fra selen ved først at åbne låsemekanismen med højre hånds tommelfinger og dreje saven lidt, så at øskenet frigøres fra krogen

Irroita saha valjaasta avaamalla pidäke oikealla peukalolla ja kierrä sahaa, nosta senjälkeen sahaa siten että silmukka vapautuu koukusta.



Ställ in balansen genom att flytta upphängningsöglan framåt eller bakåt. Röjsågen ska med tom tank balansera så att klingan håller sig 3 cm över marken.

Still inn balansen ved å flytte opphengsføkken fremover eller bakover. Ryddesagen skal med tom tank balansere slik at sagbladet holder seg 3 cm over bakken.

Indstil balancen ved at flytte ophængningsøskenet lidt fremad eller bagud. Rydningssaven skal med tom tank balancere, så at klingen holder sig 3 cm over jorden.

Sahan tasapainon säädät siirtämällä riiputussilmukkaa eteenpäin tai taaksepäin. Sahan täytyy kun tankki on tyhjä pysyä noin 3 cm ylhäällä maasta.




Anpassa upphängningshöjden efter arbetsförhållandena. I svår terräng med gropar, stenar och mycket ris bör sågen hänga högt. Sågen hindrar då inte stora benrörelser. I lätt terräng eller då särskilt låg stubbhöjd eftersträvas bör sågen hänga lågt.

Tilpass opphengshøyden etter arbeidsforholdene. I vanskelig terreng med groper, steiner og mye gress, bør sagen henge høyere. Sagen er da ikke i veien for store benbevegelser. Hett terreng, eller om man vil ha spesielt lav stubbhøyde, bør sagen henges lavere.

Tilpas ophængningshøjden efter arbejdsforholdene. I dårligt terræn med huller, sten og meget kvas, bør saven hænge højt. Saven hindre derved ikke bevægelsesfriheden. I let terræn eller hvor særlig lav stubhøjde efterstræbes, bør saven hænge lavt.

Säädä terän korkeus aina raivauskohteen mukaan. Korkeata asentoa käytetään, jos maasto on kivinen tai epätasainen sekä hakkuualan raivauksessa. Matalaa terän asentoa käytetään, jos maasto on kivetön ja tasainen tai halutaan erityisen lyhyita kantoja.





Följ de här rekommendationerna av säkerhetsskäl!

Kontrollera klingan så att sprickor inte har uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet. Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid filning eller att klingan använts med slöa tänder.

Kassera klingan om sprickor kan upptäckas!

Kontrollera stödflänsen så att inga sprickor har uppstått på grund av utmattning eller för hård åtdragning.

Kassera stödflänsen om sprickor kan upptäckas!

Se till att sågbladsmuttern inte förlorar sin låskraft. Mutterlåsningen ska ha ett låsmoment på minst 1,5 Nm. Sågbladsmutterns åtdragningsmoment ska vara 35—50 Nm.

(N) Kontinuerlig ettersyn

Av sikkerhetsgrunner bør man følge disse anbefalingene.

Kontroller at det ikke har oppståt sprekker i tannbunnen eller ved hullet i sentrum på sagbladet. Den vanligste årsaken til at sprekker oppstår, er at det ved filing har oppstått skarpe hjørner i tannbunnen, eller at sagbladet har vært sløvt.

Skift ut sagbladet dersom det blir oppdaget sprekker.

Kontroller støtflensen slik at det ikke har oppstått sprekker på grunn av utslitthet eller for hard tildraging.

Skift ut støtflensen dersom det oppdages sprekker!

Påse at sagbladsmutterne ikke mister sin låsekraft. Mutterlåsingen skal ha et låsemoment på minst 1,5 Nm. Sagbladsmutternes tildragingsmoment skal være 35—50 Nm.



Følg de af sikkerhedsgrunde anbefalede foreskrifter.

Kontroller klingen for revner ved tænderne eller ved centrumhullet. Den mest almindelige årsag til revner er, når der opstår skarpe hjørner i tænderne under filning, eller at klingen er blevet brugt med sløve tænder. Kasser klingen, hvis der opstår revner.

Kontroller stødflangen for evt. revner opstået p.g.a. hård behandling. Kassér stødflangen, hvis der opstår revner.

Sørg for, at savbladsmøtrikkerne ikke mister deres låsekraft. Møtriklåsningen skal have et låsemoment på mindst 1 Nm Savbladsmøtrikkernes tilspandingsmoment skal være 35—50 Nm.


(SF) Jatkuvaa huolto


Seuraa näita suositeluja turvallisuussyistä.

Tarkista terä ettei ole murtumia hammaspohjissa tai keskurejän ympäristössä. Tavallisin syy murtumisiin on viilaamalla viilatut terävät kulmat hammaspohjissa, tai että terää on käytetty tylsänä. Heitä terä jos huomaat murtumia.

Tarkista tukilaippa ettei uupumamurtumia ole. Heitä tukilaippa jos siinä on murtumia.

Ota tavaksi pitää muutama mutteri varalla mukana ja tarkista mutterin kireys säännölliisesti. Mutterin lukituksen pitää olla vähintään 1,5 Nm ja kiristysmomentin 35—50 Nm.





S) Underhållsschema

Nedan följer några allmänna skötselinstruktioner. Om Ni behöver ytterligare upplysningar kontakta serviceverkstaden.

Daglig tillsyn

- Rengör röjsågen utvändigt.
- Kontrollera att selen är oskadad.
- Kontrollera klingskyddet så att det är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor.
- Kontrollera sågklingan så att den är väl centrerad, har god skärpa och ej har sprickbildningar. En ocentrerad klinga ger upphov till vibrationer som kan orsaka maskinskada.
- Kontrollera klingmutterns åtdragning.
- Se till att sågklingans transportskydd är helt och att det kan sättas fast ordentligt.
- Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna.

Veckotillsyn

- Kontrollera startapparaten, dess lina och returfjäder.
- Rengör tändstiftet utvändigt. Demontera det och kontrollera elektrodavståndet. Justera avståndet till 0,5 mm eller byt tändstift.
- Rengör kylflänsarna på cylindern och kontrollera luftintaget vid startapparaten så att det ej är igensatt.
- Kontrollera att vinkelväxeln är fylld till 3/4 med smörjmedel. Fyll på om erforderligt med Husqvarna specialfett.
- · Rengör luftfiltret.

Månadstillsyn

- Rengör bränsletanken med bensin.
- Rengör förgasaren utvändigt och utrymmet runt denna.
- Rengör fläkthjulet och området runt detta.

N Vedlikeholds-skjema

Nedenfor følger noen alminnelige instruksjoner for stell. Dersom de trenger ytterligere opplysninger, kontakt serviceverkstedet.

Daglig ettersyn


- Rengjør ryddesagen utvendig.
- Kontroller at selen er hel.
- Kontroller sagbladbeskyttelsen slik at den er uskadet og fri for sprekkdannelse.
 Skift beskyttelse dersom det har vært utsatt for slag eller har sprekker.
- Kontroller at sagbladet er godt sentrert, er skarpt, og at det ikke har sprekkdannelser. Et usentrert sagblad gir foranledning til vibrasjoner som kan forårsake maskinskade.
- Kontroller at bladmutterne er dradd skikkelig til.
- Påse at sagbladets transportbeskyttelse er hel og at den kan settes skikkelig fast.
- Kontroller at muttere og skruer er dradd fast.

Ukentlig ettersyn

- Kontroller startapparatet snor og returfjær.
- Rengjør tennpluggen utvendig. Demonter og kontroller elektrodeavstanden. Juster avstanden til 0,5 mm eller skift tennplugg.
- Rengjør kjøleflensene på sylinderen og kontroller luftinntaket ved startapparatet at det ikke er tett.
- Kontroller at vinkelvekselen er 3/4-fyllt med smøremiddel. Fyll på om nødvendig med Husqvarna spesialfett.
- Rengjør luftfilteret.

Månedlig ettersyn

- Rengjør drivstofftanken med bensin.
- Rengjør forgasseren utvendig og rommet rundt.
- Rengjør svinghjulet og området rundt dette.



November Vedligeholdelseskema

Nedenstående følger nogle almindelige sikkerhedsinstruktioner. Har du behov for yderligere oplysninger kontakt serviceværkstedet.

Dageligt eftersyn

- Rengjør rydningssaven udvendigt.
- Kontroller, at selen er intakt.
- Kontroller klingebeskytteren, så at den er intakt og uden revnedannelser. Udskift skjoldet, hvis det er blevet udsat for slag eller har revner.
- Kontroller at savklingen er godt centreret, har god skarphed og er fri for revnedannelser. En ucentreret klinge, kan give vibrationer, som kan foråsage maskindskader.
- Kontroller klingemøtrikkernes stramning.
- Sørg for, at savklingens transportbeskyttelse er hel, og at den kan fastgøres ordentligt.
- Kontroller, at møtrikker og skruer er efterspændt.

Ugentligt tilsyn

- Kontroller startaggregatet, dets snor og returfjeder.
- Rengør tændrøret udvendigt. Demonter det og kontroller elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,5 mm eller udskift tændrøret.
- Rengør køleflangerne på cylinderen og kontroller luftindtaget ved startaggregat.
- Kontroller, at vinkelgearet er fyldt 3/4 op med smøremiddel. Efterfyld om nødvendigt med Husqvarnas specialfedt.
- Rengør luftfilteret.

Månedseftersyn

- Rengør benzintanken med benzin.
- Rengør kaburatoren udvendig og området rundt om denne.
- Rengør blæserhjulet og området rundt om dette.

(SF) Huolto-ohjeet

Jäljempänä seuraa joitakin yleisiä huolto-ohjeita. Mikäli tarvitsette lissä tietoja, ottakaa yhteys huoltamoon.

Päivittäinen huolto

- Pidä raivaussaha puhtaana.
- Tarkasta, että valjaat ovat ehjät.
- Tarkasta, että suojasektori on ehyt. Jos siinä on murtumia, on se vaihdettava.
- Tarkasta, ettei terässä ole murtumia ja, että se on oikein keskitetty. Epäkeskeinen terä antaa tärinää, joka saattaa vaurioitta konetta.
- Tarkasta terän mutterin kireys.
- Tarkasta terän kuljetussuojus ja sen kiinnitys.
- Tarkista että mutterit ja ruuvit ovat kireillä.


Viikottainen huolto


- Tarkasta käynnistinlaitteen naru ja palautusjousi.
- Puhdista sytystulppa ja tarkasta sekä tarvittaessa säädä sen kärkiväli 0,5 mm:iin. Vaihda kulunut sytytystulppa uuteen.
- Puhdista sylinterin jäähdytysrivat ja tarkasta, että käynnistinlaitteen ilmanottoaukot ovat puhtaat.
- Tarkasta kulmavaihteen öljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa. Käytä Husqvarna erikoisrasvaa.
- Puhdista ilmasuodatin.

Kuukausihuolto

- Huuhtele polttoainetankki bensiinillä.
- Puhdista kaasutin päälipuoletta ja kaasutinkotelo. Puhdista erityisen tarkasti sytytyspuolan ympäristö.
- Puhdista tuulettimen siivet ja tuulettimen ympäristö.

- S Rekommenderade klingor och klingskydd
- N Anbefalte sagblad og bladbeskytter
- (iii) Anbefalede klinger og klingebeskytter
- (SF) Suositeltava terät ja teräsuojat





(s) Filning av sågklinga Maxi 200/225

En rättfilad klinga är en förutsättning för ett effektivt arbete och för att undvika onödigt slitage på klinga och röjsåg.

Se till att ha ett bra stöd för klingan då du filar. T.ex. genom att göra en hög V-formad stubbe.

Använd en 5,5 mm (7,32'') rund fil tillsammans med filhållare, Typ Oregon (501 58 01-01).

N Filing av sagblad Maxi 200/225

Et riktig filt sagblad er en forutsetning for et effektivt arbeid, og for å unngå unødig slitasje på blad og ryddesag.

Det er viktig å ha en god støtte for bladet når du filer. F.eks. om du lager en høy V-formet stubbe.

Bruk en 5,5 mm (7/32'') rund fil sammen med filholder, type Oregon (501 58 01-01).

Rilning af savklinge Maxi 200/225

En riktig filet klinge er en forudsætning for et effektivt arbejde og for at undgå unødvendig slidtage på klinge og rydningssav.

Sørg for at have god understøtning af klingen, når du filer, f.eks. oven på en høj, v-formet stub.


Brug en 5,5 mm (7,32") rundfil samt en filholder, type Oregon (501 58 02-01).

(SF) Terän viilaus Maxi 200/225

Oikein viilattu terä on edellytys tehokaaseen työhön ja turhanpäiseen kulutuksen vältämissen.

Yritä saada hyvä tuki terälle kun viilaat. Voit esim, tehdä V-muotoisen kannan.

Käytä 5,5 mm (7,32") pyöröviilaa viilapitimen kanssa. Viilapidin Oregon (501 58 02-01).




Filning ska normalt endast ske på tandens framkant. Se till att filhållaren får ordentligt stöd mot tandryggen.

Filing skal normalt bare foretas på tannens forkant. Påse at filholderen får riktig støtte mot tannryggen.

Filning skal normalt kun ske på tændernes forreste kant. Sørg for at filholderen har ordentlig støtte mod tandryggen.

Normaallisti viilataan ainoastaan hampaan etupuolta. Katso että pidät viilapidintä tukevasti.




Filningsvinkel 15°.

Filingsvinkel 15°.

Filningsvinkel 15°.

Viilauskulma 15°.




Varannan tand filas åt höger och varannan åt vänster.

Annenhver tann files mot høyre, og annenhver mot venstre.

Hveranden tand files mod højre og hveranden mod venstre.

Joka toinen hammas viilataan oikealle ja joka toinen vasemmalle.





Filning av Multi 255

Multi 255 filas med en enkelgradig flatfil (se bild).



Filing av Multi 255

Multi 255 files med en enkelt flatfil (se bildet).




Filning af Multi 255

Multi 255 files med enkelgrads fladfil (se foto).



Multi 255

Multi 255 pensasterä teroitetaan tavalliselle lattaviilalla (katso kuva).




Då klingan blivit svårt stensågad kan tändernas översida i undantagsfall behöva justeras med flat fil. Detta sker i så fall innan filning med rundfil sker. Filning av översidan måste ske lika på alla tänderna.

Hvis sagbladet har kommet bort i stein, kan tennenes overside i noen tilfeller trenge å bli justert med flat fil. Dette skal i tilfelle skje før filing med rund fil foretas. Filing av oversiden må skje likt på alle tennene.

Hvis klingen er blevet stærkt skadet, kan det evt. være nødvendigt at justere med fladfil. Dette sker i så fald inden filning med rundfil. Filning af oversiden skal ske på alle tænder.

Kun terä on hyvin huonossa kunnossa voit litteäviilalla viilata hampaan selät. Viilaa selät ennen pyöröviilausta. Viilaa aina kaikki hampaitten selät.



Justera skränkningen när tänderna blivit nerfilade till hälften.

Använd skränkjärn 502 06 84-01. Tryck neråtinåt

Juster viggingen når tennene har blitt nedfilt til det halve.


Bruk viggjern 502 06 84-01. Trykk nedtil/inntil.

Juster udlægningen, når tænderne er blevet nedfilet til det halve.

Brug utlægningsjern 502 06 84-01. Tryk nedefter og indad.

Sääda haritus kun hampaat ovat puoleksi viilatut.

Käytä haritusrautaa 502 06 84-01. Paina alassisään.



Kontrollera skränkningen. Den ska vara 1 mm. Kontroller viggingen. Den skal være 1 mm. Kontroller udlægningen. Den skal være 1 mm. Tarkista haritus, sen tulee olla 1 mm.

Skyddsföreskrifter för arbete med röjsåg

Vid självständigt arbete med röjsåg skall föraren ha tillräcklig kunskap och färdighet samt känna till skaderiskerna.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1983:7, Sverige:

- Förare av röjsåg skall tillse att ingen under sågningsarbetet kommer närmare än 10 m. Då flera sågförare arbetar på samma arbetsställe skall säkerhetsavståndet vara minst dubbla trädlängden. Dock minst 10 m.
- Endast klinga som är avsedd för röjsågen i fråga får användas.
 Föraren skall se till att klingan är väl fastsatt, filad och skränkt.
 Tandbottnarna skall vara väl rundade.
- Kontrollera klingan dagligen. Kassera om sprickor eller brottanvisning uppstått.
- Vid byte av klinga skall klingaxeln vara spärrad. Vid allt arbete med eller vid skärverktyget får motorn ej vara igång. Vid byte av verktyg skall klingaxeln vara spärrad. Endast av tillverkaren rekommenderade skärverktyg får användas.
- Föraren skall se till att förhållandet mellan ingreppsvarvtal och tomgångsvarvtal är minst 1,25:1.
- Kontrollera att klingskyddet är oskadat och fastdraget.
- Under transport skall klingan vara avmonterad eller försedd med transportskydd.
- Sågen får inte användas om ljuddämparen är defekt.
- Sågen får inte användas om riskabel gnistbildning uppstår.
- Vid provning av tändstift skall brandrisken beaktas.
- Påfyllning av bränsle eller justering av bränslesystem får ej ske i närhet av eld eller under tobaksrökning. Motorn skall stoppas innan bränsle fylls på. Såg med läckage i bränslesystemet får inte användas.
- Sågen får inte startas på platsen för bränslepåfyllning, då eventuellt utspillt bränsle kan antändas.
- Röjsåg och motorbränsle får inte förvaras i personalutrymmen.
 Endast bränslekärl av godkänd typ får användas.
- Motorn får inte köras inomhus p.g.a. risk för koloxidförgiftning.
- Personlig skyddsutrustning skall användas.
- Röjsåg skall vid arbete bäras i bäranordning.

Om röjsågen är sliten eller skadad på annat sätt som äventyrar säkerheten får den inte användas.

Beskyttelseforskrifter for arbeide med ryddesag Ved selvsendig arbeid med ryddesag skal brukeren ha tilstrekkelig kunnskap og ferdighet, samt kjenne til skaderisikoene.

Ifølge svenske Arbetarskyddsbestyrelsens kunngjøring AFS 1983:7.

- Bruker av ryddesag skal påse at ingen kommer nærmere enn 10 meter under arbeide med sagen. Hvis flere arbeider på samme sted, skal sikkerhetsavstanden være minst det dobbelte av lengden på treet; dog minst 10 meter.
- Bare blad som er bestemt for ryddesagen må benyttes. Brukeren skal forvisse seg om at bladet er satt godt fast, filt og vigget. Tannbunnene skal være godt avrundet.
- Kontroller bladet daglig. Se godt etter om det er oppstått sprekker eller om det er tegn til brudd.
- Ved skifte av blad skal akselen sperres Under alt arbeid med eller i nærheten av skjæreredskapen må ikke motoren være i gang. Ved skifte av utstyr skal akselen være sperret. Bare skjæreverktøy som er godkjent av fabrikanten må anvendes.
- Brukeren skal påse at forholdet mellom koblingens inngrepsturtall og tomgangsturtall er minst 1,25:1.
- Kontroller at bladbeskytteren er uskadd og fastdratt.
- Under transport skal bladet være avmontert eller forsynt med transportbeskyttelse.
- Sagen må ikke brukes dersom lyddemperen er defekt.
- Sagen må ikke brukes dersom det er risiko for gnistdannelse.
- Ved prøvning av tennpluggene må man være oppmerksom på brannfaren.
- Påfylling av drivstoff eller justering av drivstoffsystemet må ikke finne sted i nærheten av ild eller under tobakksrøyking. Motoren skal stoppes før drivstoff fylles på. Sag som har lekkasje i drivstoffsystemet må ikke brukes.
- Sagen må ikke startes på samme sted som påfyllingen av drivstoff skjer, da evt. sølt drivstoff kan forårsake brann.
- Ryddesag og drivstoff må ikke oppbevares i oppholdsrom. Bare drivstoffbeholder av godkjent type må anvendes.
- Motoren må ikke kjøres inne i hus p.g.a. fare for kullosforgiftning.
- Personlig verneutstyr skal anvendes.
- Ryddesagen skal under arbeid bæres i bæreselen.

Dersom ryddesagen er slitt eller skadd på en måte slik at sikkerheten er i fare, må den ikke brukes.

Personlig skyddsutrustning

Hjälm. Hjälm skall användas om röjningsstammarna är högre än 2 m.

Hörselskydd. Hörselskydd med tillräcklig dämpeffekt skall användas.

Ögonskydd. Slag från grenar eller flisor som kastas från klingan kan skada ögonen.

Handskar. Handskar skall användas när det behövs.

Skor. Använd lätta, halkfria och stadiga skor. **Klädsel.** Använd rivstarkt material i klädseln och undvik allt för vida kläder som lätt hakar fast i ris och grenar.

Första förband. Första förband skall bäras av sågföraren.



Personlig verneutstyr

Hjelm. Hjelm skal brukes dersom trærne som skal ryddes vekk er høyere enn 2 meter.

Hørselvern. Hørselvern med tilstrekkelig dempe-effekt skal brukes.

Øyebeskyttelse. Slag fra grener eller fliser som kastes fra sagbladet kan skade øynene.

Hansker. Hansker skal brukes når det trenges.

Støvler. Bruk lette, glisikre og stødige støvler.

Klær. Bruk klær av sterkt materiale, og unngå altfor vide klær som lett kan hake seg fast i kvister og grener.

Førstehjelppakning. Brukeren skal ha med seg førstehjelppakning.



Sikkerhedsregler for arbeide med rydningssav

Når der arbejdes selvstændigt med rydningssav, skal den, der arbejder med saven, være i besiddelse af tilstrækkelig viden og færdighed samt kende til alle skaderisici.

- Føreren af rydningssav skal påse, at der under arbejdet med saven ikke kommer nogen personer tættere end 10 meter. Når flere arbejder med save på samme sted, skal sikkerhedsafstanden være mindst det dobbelte af trælængden — dog mindst 10 meter
- Der må kun benyttes klinge, specielt beregnet til den pågældende rydningssav. Føreren skal kontrollere, at klingen er velmonteret, filet og udlagt. Tandbundene skal være jævnt runde.
- Kontrollér klingen dagligt. Kassér, hvis der er opstået revner eller brud
- Klingeakslen skal være spærret ved udskiftning af klinge. Motoren må ikke være igang ved arbejde med eller ved skæreudstyret. Når det skifter udstyr, skal klingeakslen være låst. Kun det originale tilbehør bør anvendes.
- Føreren skal efterse, at forholdet mellem koblingens indgrepsomdr.-tal og tomgangsomdr.tal er mindst 1,25:1.
- Kontrollér at klingeskærmen er ubeskadiget og fastspændt.
- Under transport skal klingen være afmonteret eller forsynet med transportbeskytter.
- Saven må ikke anvendes, hvis lyddæmperen er defekt.
- Saven må ikke anvendes, hvis der er risiko for gnistdannelser.
- Vær opmærksom på brandfare, når tændrøret afprøves.
- Benzinpåfyldning eller justering af brændstofsystemet må ikke ske i nærheden af åben ild eller under tobaksrygning. Motoren skal standses, inden der påfyldes benzin. Er der utæthed i brændstofsystemet, må saven ikke anvendes.
- Saven må ikke startes på det sted, der påfyldes benzin. Eventuel spildt benzin kan derved antændes.
- Rydningssav og benzin må ikke opbevares i mandskabsrum. Kun godkendt benzindunk må anvendes.
- Motoren må ikke køre indendørs p.g. af risikoen for kulilteforgiftning.
- Der skal anvendes personligt beskyttelseudstyr.
- Brug altid bæresele, når der arbejdes med rydningssav.

Hvis rydningssaven er nedslidt eller på anden måde beskadiget, må den af sikkerhedsmæssige grunde ikke anvendes.



Turvaohjeet raivaussahatyöskentelyyn

Työskentely raivaussahalla edellyttää työskentelytekniikan ja turvallisuusriskien tuntemista.

- Raivaussahan käyttäjän tullee huolehtia siitä, ettei kukaan tule 10 m lähemmäksi. Jos samalla palstalla työskentelee useampia raivaajia, pitää turvaetäisyyden olla 10 m.
- Ainoastaan valmistajan suosittelemia teriä saa käyttää. Huolehdi siitä, että terä on oikein teroitettu ja haritettu. Hampaiden pohjat pitää olla pyöreät. Tarkista myös, että terä on hyvin kiinnitetty.
- Tarkista terä päivittäin. Poista terä käytöstä, jos toteat siinä säröjä hampaiden pohjissa tai keskiössä.
- Pysäytä saha ja lukitse teräakseli terän vaihdon ajaksi sahan mukana seuraavalla tapilla. Vain valmistajan suosittelemia teriä saa käyttää.
- Raivaussahan käyttäjän tulee tarkistaa, että tyhjäkäynnin ja kytkimen tarttumisnopeuden ero on 1,25:1.
- Tarkista, että teräsuoja on ehjä ja hyvin kiinnitetty.
- Kuljetuksen ajaksi voi terän poistaa tai varustaa kuljetussuojuksella.
- Raivaussahaa ei saa käyttää, jos äänenvaimennin on viallinen.
- Raivaussahaa ei saa käyttää, jos se aiheuttaa kipinöintiä sahan ulkopuolelle.
- Sytytystulpan kokeilussa pitää ottaa huomioon palovaara.
- Polttoaineentäyttö tai sahan säätäminen ei saa tapahtua avotulen läheisyydessä tai tupakoitaessa. Saha pitää pysäyttää tankkauksen ajaksi. Polttoainetta vuotavalla sahalla ei saa työskennellä.
- Sahaa ei saa käynnistää polttoaineen täyttöpaikalla, jolloin mahdollisesti ylivuotanut polttoaine saattaa syttyä.
- Sahaa tai polttoainetta ei saa säilyttää oleskelutiloissa. Polttoaineen säilytykseen saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen hyväksyttyjä astioita.
- Sahaa ei saa käyttää sisätiloissa häkämyrkytysvaaran takia.
- Käytä henkilökohtaisia turvavarusteita.
- Työskentele aina valjaiden kanssa.

Lopeta sahaaminen, jos saha on vioittunut niin, että turvallinen työskentely vaarantuu.

Personligt beskyttelseudstyr

Hjælm. Der skal anvendes hjælm, hvis de stammer, der skal ryddes, er længere end 2 meter.

Høreværn. Der skal anvendes høreværn med tilstrækkelig lyddæmperefekt.


Visir. Slag fra grene eller fliser, der kastes ud fra klingen, kan beskadige øjnene.

Beskyttelseshandsker. Når det behøves, skal der anvendes handsker.

Sikkerhedssko. Brug lette, skridsikre og solide sko.

Beklædning. Brug sikkerhedstøj, udført i rivesikkert materiale, og undgå alt for vide klæder, som let hænger fast i kviste og

1. hjælpsudstyr. Den, der saver, skal bære 1. hjælpsudstyr på sig.



Henkilökohtaiset turvavarusteet

Suojakypärä. Kypärää pitää käyttää, jos raivattavat puut ovat kahta metriä korkeampia.

Kuulosuojaimat. Käytä hyvälaatuisia kuulosuojaimia.

Silmäsuojaimet. Silmäsuojaimia käytetään risujen ja oksien iskuja vastaan

Käsineet. Käytä käsineitä tarvittaessa.

Kengät. Käytä kevyitä ja tukevia kenkiä, jotka eivät luista.

Vaatetus. Käytä kestäviä housuja sekä puseroa, jotka eivät tartu risuihin kiinni.

Ensiapupakkaus. Sahankäyttäjällä tulee olla ensiapupakkaus aina mukana.